



T1AF

Marco Interior TBUS-1Axl



El soporte interno T1AF viene en seis configuraciones diferentes que pueden soportar zócalos de alimentación simples o dobles, módulos de inserción simple o doble y Kramer Tools

CONFIGURATIONS

T1AF-16	1 Espacio para Zócalo Alimentación Simple 6 Espacios de Inserción (Incluye 4 Espacios Vacíos y 2 Placas de Paso de Cable)
T1AF-26	1 Zócalo Alimentación Doble (O RC-8iR*) 6 Espacios de Inserción (Incluye 4 Espacios Vacíos y 2 Placas de Paso de Cable)
T1AF-44	2 Zócalos Alimentación Dobles (o RC-8iR*) 4 Espacios de Inserción (Incluye 2 Espacios Vacíos y 2 Placas de Paso de Cable)
T1AF-14L	1 Zócalo Alimentación Simple 4 Espacios de Inserción (Incluye 2 Espacios Vacíos y 2 Placas de Paso de Cable) 1 Espacio Largo de Inserción
T1AF-14T	1 Zócalo Alimentación Simple 4 Espacios de Inserción (Incluye 2 Espacios Vacíos y 2 Placas de Paso de Cable) 1 Espacio para 1 Kramer TOOLS
T1AF-1T3	1 Zócalo Alimentación Simple 1 Espacio para 3 Kramer TOOLS
T1AF-22_03U	2 Espacios Simples para Zócalos de Alimentación 2 Espacios de Inserción (Incluye 1 Placa Ciega y 1 Placa Inserción Cable Paso A través) 1 Espacio para una TOOL Simple 0.3U